

# *Reinigungsanleitung PS40*

Anleitung zur täglichen & wöchentlichen Reinigung

## Täglich:



1. Die Auslaufdüse (Perlator) mit EKW Desinfect Spray einsprühen, mind. 10 Sek. einwirken lassen.



2. Anschließend die Sprudeltaste drücken, 200 ml abzapfen und dies verwerfen.



3. Tropfschale entfernen, leeren, mit EKW Desinfect Spray einsprühen und einwirken lassen.



4. Die tägliche Reinigung ist erfolgreich beendet!

## Wöchentlich:



1. Die Auslaufdüse (Perlator) mit EKW Desinfect Spray einsprühen, mind. 10 Sek. einwirken lassen. Danach die Sprudeltaste drücken, 200 ml abzapfen und dies verwerfen.



2. Danach das Display und das Gehäuse mit EKW Desinfect einsprühen und mit einem Papiertuch abwischen.



3. Tropfschale entfernen, leeren und mit Spülbürste reinigen. EKW Desinfect Spray einsprühen und einwirken lassen.



4. Die wöchentliche Reinigung ist erfolgreich beendet!