

Reinigungsanleitung PS90

Anleitung zur täglichen & wöchentlichen Reinigung

Täglich:



1. Die Auslaufdüsen (Perlator) mit EKW Desinfect Spray einsprühen, mind. 10 Sek. einwirken lassen.



2. Anschließend die Sprudeltasten drücken, jeweils 200 ml abzapfen und dies verwerfen.



3. Tropfschale entfernen, leeren, mit EKW Desinfect Spray einsprühen und einwirken lassen.



4. Die tägliche Reinigung ist erfolgreich beendet!

Wöchentlich:



1. Die Auslaufdüsen (Perlator) mit EKW Desinfect Spray einsprühen, mind. 10 Sek. einwirken lassen. Danach die Sprudeltasten drücken, jeweils 200 ml abzapfen und dies verwerfen.



2. Danach das Display und das Gehäuse mit EKW Desinfect einsprühen und mit einem Papiertuch abwischen.



3. Tropfschale entfernen, leeren und mit Spülbürste reinigen. EKW Desinfect Spray einsprühen und einwirken lassen.



4. Die wöchentliche Reinigung ist erfolgreich beendet!